



WWW.TESTDEALCOHOLEMIA.COM

Alcoholímetros personales y profesionales

Tel: (011) 4314-6225 o (011) 4515-1264

TEST DE ALCOHOLEMIA C2H5OH

Precio Alcoholímetro profesional C2H5OH: U\$\$ 1299,99.

Precio de impresora: U\$\$ 349,99



Fácil de operar:

El C2H5OH es totalmente automático. Un microprocesador controla el análisis del fuel cell sensor, el cual es altamente sensible al alcohol. La temperatura del sensor es monitoreada en cada test, ayudando a un resultado altamente preciso.

Teclado de ingreso:

El C2H5OH cuenta con teclado alfanumérico que ningún otro equipo en el mercado mundial posee. El teclado de ingreso de datos es Standard con 12 Teclas que son alfa-numéricos para el ingreso de datos manualmente. El C2H5OH almacena automáticamente 2000 test.

Le permite ingresar los siguientes datos:

Fecha y hora en que se realizó el test, el resultado del test, Nombres, lugar, Identificación del vehículo, licencia de conducir, nombre del operador del



WWW.TESTDEALCOHOLEMIA.COM

Alcoholímetros personales y profesionales

Tel: (011) 4314-6225 o (011) 4515-1264

Equipo, número de modelo, número de serie del equipo, entre otros muchos más datos.

Accesorios (INCLUIDOS EN EL PRECIO)

Cada equipo viene equipado con:

- (1) Alcoholímetro C₂H₅OH
- Maletín metálico para protección del equipo.
- Funda para su manejo fuera del maletín
- Adaptador a 12v para encendedor de automóvil
- Cable para PC y software
- Memoria para 2000 test
- IMPRESORA
- (4) Pilas recargables de 2200 MAH
- (2) Rollos de Papel para impresora
- (5) Boquillas descartables
- (1) Boquilla Pasiva (incluida en el KIT)

Especificaciones

- Sensor: Celda de combustible electro-química Guth Laboratorios
- Precisión: $\pm 3\%$
- Tiempo de Análisis: Aproximadamente 20 segundos
- Tiempo de Recupero: 45-60 seconds between positive tests
- Sistema de ensayo: Sistema de ensayo automático
- Unidades de medida: Se puede programar en gm%, mg/ml, mg/L
- Temperatura de Operación: -5°C - 40°C (23°F - 104° F)
- Control: El auto control empieza cuando se enciende el Instrumento
- Display: Display LCD iluminado de 2" x .67"
- Calibración: Para una óptima calibración, calibrar con el Instrumental del proveedor.
- Memoria: 2000 test
- Pipetas descartables provistas por Testdealcoholemia.com para asegurar un buen funcionamiento
- Batería: 4-AA Alcalinas recargables
- Alimentación: 12 volt adaptador para auto
- Peso: 328.86 gramos con las baterías puestas
- Dimensiones: 6.5" x 3" x 1.4"
- Garantía: 1 año, no incluye daños ocasionados por mala Operación ni por golpes.



WWW.TESTDEALCOHOLEMIA.COM

Alcoholímetros personales y profesionales

Tel: (011) 4314-6225 o (011) 4515-1264



Impresora:

Es opcional una impresora inalámbrica para una impresión rápida del comprobante. La impresora, cuando es conectada al C2HOH proporciona la fecha y hora en que se realizó el test, el resultado de el test (Brac), Nombres, lugar, identificación del vehículo, licencia de conducir, nombre del operador del equipo, numero de modelo, numero de serie del equipo.

Impresoras Inalámbricas





WWW.TESTDEALCOHOLEMIA.COM

Alcoholímetros personales y profesionales

Tel: (011) 4314-6225 o (011) 4515-1264

EJEMPLO DEL TICKET:

ALCOHOLEMIA-08125
38C - 100

Instrumento N° : 631164
Medición N° : 000011
Fecha: 14/08/2008
Hora: 22:34
Cero: 0.00 %

Cont alc. :
0.050 %

Nombre del sujeto:
LOPEZ RUBEN

Ubicación:
PUENTE 2

Patente:
ANJ584

Inspector N° :
043

Nombre del operador:
DAGOSTINO JULIO

Repartición:
OCTAVA TRANSITO



Boquilla pasiva (está incluida en el C2H5OH KIT)



Se la utiliza para pruebas en modo pasivo. De esta manera, realizando una prueba preliminar, se evita la



WWW.TESTDEALCOHOLEMIA.COM

Alcoholímetros personales y profesionales

Tel: (011) 4314-6225 o (011) 4515-1264

utilización de boquillas descartables para detectar la presencia de alcohol.

El resultado de esta prueba es de carácter orientativo, sin lograr la precisión máxima, por lo que se recomienda rehacer el test con una boquilla descartable si el resultado diera positivo para lograr la máxima precisión.

Es una buena opción para realizar pruebas en personas que no están aptas para hacerlas ellas mismas.

Mediante este modo, también es posible verificar si existe contenido de alcohol en bebidas.

Software

C2H50H

Software PC – Recolección de datos

Ejemplo:

DeviceID	SerialNo	Date	Time	InitAlcoholContent	Temperature	AlcoholContent	Units	SubjectName	Place	VehicleM
630215	000000	10/09/07	15:12	0.000	24.0C	0.049	%	MARCOS ORTEGA	AV ALBERDI 228B	
630215	000001	10/09/07	15:17	0.000	25.1C	0.000	%	JULIO RAMOS	URQUIZA 2863	
630215	000002	10/09/07	15:19	0.000	25.7C	0.050	%	RAMON PALACIOS	SUIPACHA 724	
630215	000003	10/09/07	15:27	0.000	26.8C	0.050	%	LAURA GÓMEZ	URUGUAY 3646	
630215	000004	10/09/07	15:46	0.000	25.7C	0.000	%	ALFREDO	ROCA	
630215	000005	10/09/07	15:47	0.000	25.7C	0.096	%	SEBASTIAN	FUENTES	



WWW.TESTDEALCOHOLEMIA.COM

Alcoholímetros personales y profesionales

Tel: (011) 4314-6225 o (011) 4515-1264

Continuación de la tabla hacia la derecha

Alcotector Data Manage System (Ver3.1)

Excel File: Excel.xls Print Record COM Port No: COM1 COM1 OPEN OK!

Units	SubjectName	Place	VehicleModel	VehicleNo	BadgeNo	OperatorName	Department
%	MARCOS DRTEGA	AV ALBERDI 228B		RFT943		LUIS AMADO	TRANSITO
%	JULIO RAMOS	URQUIZA 2863		DCK197		LUIS AMADO	TRANSITO
%	RAMON PALACIOS	SUIPACHA 724		FSA235		LUIS AMADO	TRANSITO
%	LAURA GOMEZ	URUGUAY 3646		ADH568		LUIS AMADO	TRANSITO
%	ALFREDO ROCA	MENDOZA 5890		DCF456		LUIS AMADO	TRANSITO
%	SEBASTIAN FUENTALSINA	790		ADC482		LUIS AMADO	TRANSITO

Navigation icons: Home, Left, Right, Stop, Plus, Minus, Refresh, Check, Close, Refresh